Activity Invest bvba
sales@activity-invest.com

KHL-Europe

Mode d'emploi Lexmark

Noir Lexmark :

1. IMPORTANT : N'enlevez pas le capot
2. Élargissez le trou de remplissage avec un foret.
3. IMPORTANT : Faites attention que le trou ne devient pas trop grand.
4. Assemblez l'aiguille sur la seringue et remplissez-la avec l'encre.
5. Insérez l'aiguille dans le trou de remplissage.
6. Injectez DOUCEMENT l'encre (max . 20ml) NE FERMEZ PLUS le trou de remplissage.
7. Remettez la cartouche dans l'imprimante et commencez un cycle de nettoyage selon le mode d'emploi de votre imprimante.
8. Placez la cartouche sur le support, la tête d'impression sur la pièce en caoutchouc (comme illustré) et placez le tube vide SANS aiguille dans le trou de la pièce en caoutchouc.
9. Maintenez le support et le tube comme indiqué et, à l'aide du tube, videz la cartouche de l'air qu'elle contient. Il viendra d'abord un peu de mousse, puis l'encre.

Couleur/Photo Lexmark :

1. Les trous de remplissage sont sous le capot coloré de la cartouche.
2. Enlevez ce capot avant le remplissage. Poussez doucement le capot tout autour vers le haut un couteau pour l'enlever. (Seulement cartouche couleur)
3. Assemblez l'aiguille sur la seringue et remplissez-la avec l'encre correspondante.
4. Insérez l'aiguille dans le centre de la cartouche et assurez-vous qu'elle est dans le trou correct.
5. IMPORTANT : La cartouche contient une éponge et vous allez sentir une résistance douce.
6. Injectez DOUCEMENT l'encre. Assurez que l'encre ne déborde pas, sinon les différentes couleurs peuvent se mélanger.
7. Refaites ce processus pour chaque couleur.
8. Après le remplissage, remettez le capot sur la cartouche. De préférence avec un ruban adhésif fort. Collez le ruban sur une côté de la cartouche, puis sur le capot et enfin sur l'autre côté.
9. Remettez la cartouche dans l'imprimante et commencez un cycle de nettoyage selon le mode d'emploi de votre imprimante.
10. Placez la cartouche sur le support, la tête d'impression sur la pièce en caoutchouc (comme illustré) et placez le tube vide SANS aiguille dans le trou de la pièce en caoutchouc.
11. Maintenez le support et le tube comme indiqué et, à l'aide du tube, videz la cartouche de l'air qu'elle contient. Il viendra d'abord un peu de mousse, puis l'encre.

All brand names and trademarks are the properties of their respective holders and are for descriptive purposes only.

KHL-Europe is a brand name from Activity Invest bvba

www.activity-invest.com
Belgium

Fax: +32-11-500260
E-mail: sales@activity-invest.com